

Download en installeer de Livin'flame app

1. Download de gratis Livin'flame-app via de App Store van Apple, de Play Store van Google, of scan de QR-code rechts.




SCAN ME


Stap 1

Registreren en inloggen

2. Open de Livin'flame-app en druk op de knop 'Aanmelden'. Lees de gebruikersovereenkomst en het privacy beleid zorgvuldig door en klik bij akkoord op 'Akkoord'.
3. Maak een account aan en voer een geldig e-mailadres in om de verificatiecode te kunnen ontvangen.
4. Voer uw emailadres in en druk op 'Verificatiecode ophalen'.
5. Voer de verificatiecode in, kies een wachtwoord en klik op 'Akkoord'. Geef vervolgens akkoord op de meldingen; 'berichten toestaan', 'Bluetooth' en 'locatievoorziening'. Deze functies zijn benodigd voor het goed kunnen functioneren van de app.



Stap 2



Stap 3




Stap 4



Stap 5

Handelingen op de Livin'flame haard


- Zorg dat de stekker in het stopcontact zit en zet de hoofdschakelaar (Manual Switch) aan.
- Houd de WIFI-knop (WiFi Button) van het toestel 5 seconden ingedrukt, totdat u drie piepen hoort en het vlambed onder de stenen rood begint te knippen. Ga daarna direct door naar stap 8.




Stap 6 & stap 7

Handelingen in de Livin'flame app


- Zorg dat uw mobiel verbonden is met uw WIFI-netwerk (📶). Als uw mobiel is verbonden met uw thuis WIFI klikt u in de app op 'Voeg toestel toe', of klikt u rechtsboven op het plusje.
- Kies 'Electric Fireplace'.
- Selecteer de WIFI-verbinding waarmee u nu verbonden bent, vul uw WIFI-wachtwoord in en druk op 'Volgende'.
- Druk rechtsboven in de app op EZ-modus en verander deze naar AP-modus.**




Stap 8



Stap 9




Stap 10



Stap 11

Het verbinden van de haard met de Livin'flame app


12. In het scherm ziet u staan "Reset eerst het toestel". Als de kleur van het vlambed onder de stenen verandert van **rood** naar **blauw**, vinkt u in de app aan dat de haard langzaam knippert (blinking slowly) en drukt u op 'Volgende'. Ook als de haard inmiddels niet meer knippert, kunt u nog steeds doorgaan naar de volgende stap. Is de kleur van het vlambed nog steeds rood? Dan dient u te wachten totdat deze blauw kleurt.
13. Vervolgens dient u de telefoon te verbinden met de WIFI-verbinding van de haard. Klik hiervoor op de knop 'Ga naar Connect'.
14. Verbind met de haard: 'Smartlife -xxx'. Als uw telefoon aangeeft dat er geen internet beschikbaar is op het gekozen WIFI-netwerk, drukt u op 'Accepteren/WIFI-verbinding behouden'.



Stap 12




Stap 13




Stap 14


15. Nadat u een connectie heeft gemaakt met de haard schakelt u terug naar de Livin'flame app. Daarna ziet u dat het product wordt toegevoegd aan de app ('Apparaat toevoegen...').
16. Als de haard is verbonden met de app krijgt u de melding 'Succesvol toegevoegd'.
17. Geef vervolgens de haard een zelfgekozen naam, zodat u de haard eenvoudig kunt onderscheiden. Gefeliciteerd uw haard is geïnstalleerd in de app!



Stap 15




Stap 16



Stap 17


Weergave: Dashboard



Weergave: Autoweergave



Wijzig Intensiteit vlam
Wijzig Vlamkleur

Homepagina



Stel programma in voor verwarming
Stel programma in voor vlambeeld
Temperatuurweergave °C/ F°

Weergave: Verlichting, Vlambed & Timer



*As het programma is ingesteld op 8:00 28°C, kan de verwarming van tevoren starten om ervoor te zorgen dat de kamertemperatuur 28°C is wanneer het 8:00 is.

Download and install the Livin'flame app


1. Download the free Livin'flame app from the Apple App Store, the Google Play Store or scan the QR code on the right.




Registration and log in

2. Open the Livin'flame app and press the 'Sign up' button. Carefully read the user agreement and privacy policy and click on 'Agree'.
3. Create an account and enter a valid email address to receive a verification code.
4. Enter your email address and click on 'Get verification code'.
5. Enter the verification code, choose a password and click on 'Agree'. Then give your permission for; 'allow messages', 'Bluetooth' and 'location services'. These functions are required to have the app work properly.

Step 1




Step 2



Step 3




Step 4



Step 5

Functions on the Livin'flame fireplace


6. Make sure that the plug is inserted in the socket and that the main switch (Manual Switch) is on.
7. Keep the appliance's Wi-Fi Button pressed for 5 seconds until you hear three beeps and the fuel bed under the stones starts to flash red. Then go straight to step 8.




Step 6 and step 7

Functions in the Livin'flame app


8. Make sure that your mobile is connected to your Wi-Fi network (📶). When your mobile is connected to your home Wi-Fi, in the app click on 'Add appliance' or click top right on the plus sign.
9. Select 'Electric Fireplace'.
10. Select the Wi-Fi connection with which you are now connected, enter your Wi-Fi password and click on 'Next'.
11. **In the top right corner of the app, press EZ mode and change it to AP mode.**




Step 8



Step 9




Step 10




Step 11

Connecting the fireplace to the Livin'flame app


12. In the screen you will see "Reset the unit first". When the colour of the fuel bed under the stones changes from **red** to **blue**, check the box in the app that the fireplace is "blinking slowly" and click on 'Next'. If the fireplace is now no longer flashing you can still continue with the following step. Is the colour of the fuel bed still red? Wait until it turns blue.
13. Then connect the telephone to the fireplace's Wi-Fi connection. To do this click on the 'Go to Connect' button.
14. Connect with the fireplace: 'Smartlife -xxx'. If your telephone says that no internet connection is available on the selected Wi-Fi network, press 'Accept/Preserve connection'.



Step 12




Step 13




Step 14


15. After you have made a connection with the fireplace go back to the Livin'flame app. You then see that the product is added to the app ('Add appliance...').
16. When the fireplace is connected to the app you see the 'Successfully added' message.
17. Then give the fireplace a name of your choice so you can easily distinguish the fireplace. Congratulations, your fireplace is installed in the app!



Step 15




Step 16




Step 17

Display: Dashboard





Display: AutoDisplay:

Home page
Changing flame intensity
Change flame colour



Set programme for heating
Set programme for flame image
Temperature display °C/°F

Display: Lighting, Fuel bed and Timer



Temperature*

Time schedule

Weekly schedule

*If the programme is set to 8:00 28°C heating can start beforehand to bring the room temperature to 28°C when the time is 8:00.

Téléchargez et installez l'application Livin'flame


1. Téléchargez l'application gratuite Livin'flame sur l'App Store d'Apple ou le Play Store de Google, ou scannez le code QR à droite.




Étape 1

Enregistrez-vous et connectez-vous

2. Ouvrez l'application Livin'flame et appuyez sur « Enregistrer ». Lisez attentivement l'accord de l'utilisateur et la politique de confidentialité, puis cliquez sur « D'accord » pour y donner votre consentement.
3. Créez un compte et saisissez une adresse électronique valide pour recevoir le code de vérification.
4. Indiquez votre adresse électronique et cliquez sur « Obtenir le code de vérification ».
5. Entrez le code de vérification, définissez un mot de passe et cliquez sur « Terminé ». Ensuite, vous devrez donner les autorisations suivantes : « Autoriser les notifications », « Bluetooth » et « Localisation ». Ces fonctions sont nécessaires au bon fonctionnement de l'application.




Étape 2



Étape 3




Étape 4



Étape 5

Gérez votre cheminée Livin'flame


- Assurez-vous que la fiche est dans la prise et allumez l'interrupteur principal (Manual Switch).
- Appuyez sur le bouton Wi-Fi de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez trois bips et que les flammes commencent à rougir sous les galets. Ensuite, passez directement à l'étape 8.




Étape 6 et étape 7

Gérez votre application Livin'flame


- Assurez-vous que votre téléphone portable est connecté à votre réseau Wi-Fi (📶). Si votre téléphone est connecté à votre réseau domestique, ouvrez l'appli et cliquez sur « Ajouter », ou cliquez sur le signe + en haut à droite.
- Sélectionnez « Cheminée électrique ».
- Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous êtes actuellement connecté, entrez la clé de ce réseau et appuyez sur « Suivant ».
- En haut à droite de l'application, appuyez sur mode EZ et changez-le en mode AP.**




Étape 8



Étape 9




Étape 10




Étape 11

Connectez votre cheminée à l'application Livin'flame


12. Dans l'écran, vous verrez « Réinitialiser l'appareil d'abord ». Lorsque la couleur des flammes sous les galets passe de **rouge** à **bleu**, tique dans l'application que l'appareil clignote lentement (blinking slowly) et appuyez sur « Suivant ». Même si les flammes ont cessé de clignoter, vous pouvez toujours passer à l'étape suivante. La couleur des flammes est-elle toujours rouge ? Alors il vous faudra attendre qu'elles deviennent bleues.
13. Ensuite, connectez votre téléphone au réseau Wi-Fi de la cheminée. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Aller vers Connect ».
14. Connectez-vous à la cheminée : « Smartlife -xxx ». Si votre téléphone indique qu'il n'y a pas d'Internet disponible sur le réseau Wi-Fi choisi, appuyez sur « Accepter / Préserver la connexion WIFI ».



Étape 12




Étape 13




Étape 14


15. Une fois que vous avez établi une connexion avec la cheminée, revenez à l'application Livin'flame. Vous verrez alors que votre produit est ajouté à l'application (« Ajouter »).
16. Lorsque la cheminée est connectée à l'application, vous verrez apparaître le message « Ajouté avec succès ».
17. Donnez ensuite à la cheminée le nom de votre choix, afin de pouvoir la distinguer facilement. Félicitations, votre cheminée est installée dans l'application !



Étape 15




Étape 16




Étape 17

Affichage : Tableau de bord





Affichage : Affichage automatique

Accueil
Modifier intensité flammes
Changer couleur flamme



Configurer programme de chauffage
Configurer programme affichage
Affichage de la température °C/ F°

Affichage : Éclairage, flammes et minuterie



*Si le programme est réglé sur 28 °C à 8h00, le chauffage peut démarrer avant pour que la température ambiante soit de 28°C à 8h00.


Laden Sie die Livin'flame-App herunter und installieren Sie sie

1. Laden Sie die kostenlose Livin'flame-App über den App Store von Apple, den Play Store von Google herunter oder scannen Sie rechts den QR-Code.




Registrieren und anmelden

2. Öffnen Sie die Livin'flame-App und drücken Sie auf die Schaltfläche „Anmelden“. Lesen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzbestimmungen sorgfältig durch und klicken Sie auf „Zustimmen“, wenn Sie zustimmen. *Schritt 1*
3. Erstellen Sie ein Benutzerkonto und geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein, um den Verifizierungscode zu erhalten.
4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und drücken Sie auf „Verifizierungscode abrufen“.
5. Geben Sie den Verifizierungscode ein, wählen Sie ein Passwort und klicken Sie auf „Zustimmen“. Stimmen Sie anschließend den Optionen „Nachrichten zulassen“, „Bluetooth“ und „Ortungsfunktion“ zu. Diese Funktionen sind für die korrekte Funktion der App erforderlich.



Schritt 2



Schritt 3




Schritt 4



Schritt 5

Handhabung des Livin'flame-Kamins


6. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker in der Steckdose steckt und schalten Sie den Hauptschalter ein (Manual Switch).
7. Halten Sie die WLAN-Taste am Gerät fünf Sekunden gedrückt, bis Sie drei Pieptöne hören und das Flammenbett unter den Steinen rot aufleuchtet. Gehen Sie dann direkt weiter zu Schritt 8.




Schritt 6 und Schritt 7

Handhabung der Livin'flame-App


8. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbunden ist (📶). Wenn Ihr Mobiltelefon mit dem heimischen WLAN verbunden ist, klicken Sie in der App auf „Gerät hinzufügen“ oder oben rechts auf das Pluszeichen.
9. Wählen Sie „Electric Fireplace“.
10. Wählen Sie die WLAN-Verbindung aus, mit der Sie gerade verbunden sind, geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein und drücken Sie auf „Weiter“.
11. **Drücken Sie oben rechts in der App auf EZ-Modus und ändern Sie ihn in AP-Modus.**




Schritt 8



Schritt 9




Schritt 10




Schritt 11

Den Kamin mit der Livin'flame-App verbinden


12. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung "Setzen Sie das Gerät zuerst zurück".
Wenn die Farbe des Flammenbetts unter den Steinen von **rot** nach **blau** wechselt, kreuzen Sie in der App an, dass der Kamin langsam aufleuchtet (blinking slowly) und drücken Sie auf „Weiter“. Sie können mit dem nächsten Schritt fortfahren, auch wenn der Kamin nicht mehr flackert. Ist die Farbe des Flammenbetts immer noch rot? Dann warten Sie, bis es blau wird.
13. Danach müssen Sie das Telefon mit dem WLAN-Anschluss des Kamins verbinden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Verbinden“.
14. Mit dem Kamin verbinden: „Smartlife -xxx“. Wenn Ihr Telefon anzeigt, dass in dem gewählten WLAN-Netz kein Internet verfügbar ist, drücken Sie auf „Akzeptieren / WIFI-Verbindung erhalten“.



Schritt 12




Schritt 13




Schritt 14


15. Sobald Sie eine Verbindung mit dem Kamin hergestellt haben, wechseln Sie zurück zur Livin'flame-App. Anschließend sehen Sie, wie das Produkt zur App hinzugefügt wird („Gerät hinzufügen...“).
16. Wenn der Kamin mit der App verbunden ist, sehen Sie die Meldung „Erfolgreich zugefügt“.
17. Geben Sie dem Kamin dann einen Namen Ihrer Wahl, damit Sie ihn leicht unterscheiden können. Herzlichen Glückwunsch, Ihr Kamin ist in der App installiert!



Schritt 15




Schritt 16



Schritt 17


Wiedergabe: Dashboard



Wiedergabe: Automatische Wiedergabe

Flammenintensität ändern
Flammenfarbe ändern

Homepage





Programm für Heizung einstellen

Programm für Flammenbild

Temperaturanzeige °C/ F°

Wiedergabe: Beleuchtung, Flammenbett und Timer



*Wenn das Programm auf 8:00 28°C eingestellt ist, kann die Heizung vorab starten, um dafür zu sorgen, dass die Zimmertemperatur 28°C erreicht, wenn es 8:00 Uhr ist.